



HANDLEIDING PROGRAMMEREN IRI.KPAD

Voordat u begint met het toevoegen en/of wijzigen van codes, raden wij u aan de codes die u wilt gebruiken in de desbetreffende vakken te noteren.

1. Nieuwe pincode instellen

Het standaard wachtwoord staat ingesteld op 123456.

Om het standaard wachtwoord te wijzigen volgt u de onderstaande stappen:

Stap 1: Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren:

Stap 2: Toets het huidige standaard wachtwoord in 123456 en sluit af met een #.
(Rode led blijft piepen tot 10sec.)

Stap 3: Toets op 2 (2x rode led piep)

Stap 4: Toets de *Nieuwe Pincode 4 tot 6 cijfers* in en sluit af met #.(2x rode led piep)

Gevolgd met het protocol nummer:1-2 of 3 (gevolgd door 2x groene led piep)

1= Rollingcode

2= Advanced rolling code (ARC)

3= Fixed code

2. Gebruikerspin verwijderen

Stap 1: Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren:

Stap 2: Toets het huidige standaard wachtwoord in 123456 en sluit af met een #.
(Rode led blijft piepen tot 10sec.)

Stap 3: Druk op 4. (2x rode led piep)

Stap 4: Toets de te verwijderen pincode in en sluit af met # (2x groene led piep)

Nu kunt u weer bij stap 1 van 1 beginnen om een nieuwe gebruikerspin aan te maken

Pincodes:
